

# Skötselråd

Genius, Nordic stabil, Acczent Excellence, Platinum & Unik, Tapiflex Excellence,  
Platinum & Stair

Allt du  
behöver  
veta för att  
underhålla  
ditt nya golv

# Skötselråd

Genius, Nordic stabil, Acczent Excellence, Platinum & Unik, Tapiflex Excellence, Platinum & Stair

Golven är heterogena polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterialiet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

## Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hårdpapp eller liknande.

### Lätt smutsade golv:

Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell (typ 3M) det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov torrpolerera med high-speed och orange-vit eller vit rondell.

### Hårt smutsade golv:

Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och orange-grön alternativt röd rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 5-7. Skölj med rent vatten.

## Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktutorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på golvet. Använd ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7-9.

**Viktigt!** Följ doseringsanvisningen.

### Maskinell rengöring:

På större, fria ytor rekommenderas en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell för bästa resultat.

## Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar återsmutsning. Var noga med att välja rätt rondell. Vit eller orange-vit rondell rekommenderas. Använd av rondelltillverkaren rekommenderad varvhastighet.

Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med highspeed, vit eller orange-vit rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

### I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras:

Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med maskin och vit till röd rondell. Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpolerering.

## Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/gul nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

## Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel.
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummi hjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvsydd skall finnas på alla stolsben.
- Vid lösläggning skall stolskydd användas under kontorstolar.
- Tänk på att ljusa färger ökar städsatsen.
- Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.
- Akustik golv är känsligare för intrycksmärken, se till att skydda golvet där det finns risk för punktbelastning eller möbler med liten anläggningsyta.

## Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

